



Programando os números telefônicos nos discadores mod. 4400 e 4600

- Digite a tecla PROG seguida pela tecla correspondente a memória, sendo:
tecla 1 - para primeira memória
tecla 2 - para segunda memória
- Digite o número telefônico desejado até no máximo 12 dígitos
- Digite a tecla ENTER para finalizar.

Para programar o número 257-5186 "por exemplo", digite a seguinte sequência (para primeira memória):

PROG 1 2 5 7 5 1 8 6 ENTER

Para programar o número (041) 356-3674 na segunda memória:

PROG 2 0 4 1 3 5 6 3 6 7 4 ENTER

 **ATENÇÃO: Deve-se obrigatoriamente programar as duas memórias**

Programando os números telefônicos para uso em "PABX" :

- Digite a tecla PROG seguida pela tecla correspondente a memória, sendo:
tecla 1 - para primeira memória
tecla 2 - para segunda memória
- Digite o número que captura linha no PABX (geralmente é o número zero)
- Digite a tecla PROG (esta tecla provoca uma pausa de 2 segundos na discagem)
- Digite o número telefônico desejado até no máximo 10 dígitos
- Digite a tecla ENTER para finalizar.

Para programar o número 257-5186 "por exemplo", digite a seguinte sequência (para primeira memória):

PROG 1 0 PROG 2 5 7 5 1 8 6 ENTER

Sendo o mesmo procedimento para gravar a segunda memória substituindo-se PROG 1 por PROG 2.

Gravação da mensagem: (somente no modelo 4600)

- Digite a tecla PROG seguida da tecla 8 (oito)
- Dite com voz normal a mensagem
- Pressione a tecla ENTER para finalizar a gravação.