



CENTRAL DE ALARME CAM-6Z

- 1- Faça todas as conexões: setores, sirene, controle remoto, etc.
- 2- Ligue a alimentação : transformador e bateria.
- 3- Coloque o jumper PADRAO.
- 4- Coloque o jumper RESET (por 2 seg.) e retire em seguida.
- 5- Não toque no teclado durante o tempo de RESET ,aprox. 30 segundos.
(durante este tempo os led's ATV e PTRO estarão acesos)
Ao final do tempo o led ATV apagará e soa o bip do teclado.
- 6- Não faça nenhuma programação .

7- Faça todos os testes com os ajustes de fábrica.

LIGAR: 1 2 3 4

DESLIGAR: 1 2 3 4

DISPARO DE SETORES

CONTROLE REMOTO : Use um receptor do tipo PULSO

- Coloque resistor de fim de linha na zona 8

- A central não liga se tiver algum setor aberto (led de zonas piscando no teclado.)

- Não pressione o controle repetidas vezes.

A central tem um intervalo de **7 segundos entre um comando e outro** do controle remoto.

Após tudo funcionar nos testes , faça a programação adequada para a central.